## beurer

IT

Cardiofrequenzimetro



Instruzioni per l'uso



## **S**OMMARIO

Stato di fornitura	. 3
Avvertenze importanti	. 4
Informazioni generali sull'allenamento	.6
Funzioni del cardiofrequenzimetro	.8
Trasmissione dei segnali e principi di misurazione degli apparecchi	
Messa in servizio	.9
Applicazione del cardiofrequenzimetro  Attivazione del cardiofrequenzimetro dalla modalità di trasporto  Attivazione del cardiofrequenzimetro dalla modalità risparmio energetico  Applicazione della fascia toracica	.9 10
Uso generale del cardiofrequenzimetro	11
Pulsanti del cardiofrequenzimetro	
Display	12
Menu	13
Impostazioni di base	15
Panoramica	
Immissione dei dati personali	15
Impostazione della zona di allenamento	17
Impostazione delle unità di misura	18
Impostazioni dell'orologio	19
Panoramica	
Impostazione dell'ora e della data	19
Impostazione della sveglia	

Registrazione dell'allenamento	.21
Panoramica	.21
Cronometraggio dei tempi impiegati	23
Registrazione dei giri	.23
Terminare e salvare la registrazione	24
Cancellare tutte le registrazioni	25
Valutare i messaggi della memoria	26
Risultati	27
Panoramica	.27
Visualizzazione dei dati di allenamento	27
Risultati dei giri	29
Panoramica	.29
Visualizzazione dei risultati dei giri	29
Test di fitness	30
Panoramica	30
Esecuzione del test di fitness	.31
Visualizzazione dei dati di fitness	32
Software EasyFit	34
Specifiche tecniche e batterie	35
Elenco delle abbreviazioni	.38
Indice	40

STATO DI FORNITURA	
Cardiofrequenzimetro con cinturino	
Fascia toracica	
Cintura elastica di bloccaggio (regolabi- le)	
Supporto per manubrio	
Astuccio di custodia	

## Accessorio supplementare:

manuale tecnico

#### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, conservarle e metterle a disposizione degli altri utenti.

#### (i) Allenamento

- Questo prodotto non è un apparecchio medicale. È uno strumento di allenamento sviluppato per il monitoraggio della frequenza cardiaca umana.
- Tener presente che esercitando sport che comportano rischi, l'utilizzo di questo cardiofrequenzimetro può rappresentare una fonte supplementare di lesioni.
- In caso di dubbio consultare il proprio medico sui valori concernenti le frequenze cardiache massima e minima personali nonché su durata e frequenza dell'allenamento. Ciò contribuirà ad ottenere risultati di allenamento ottimali.
- ATTENZIONE: Persone affette da malattie cardiache o cardiocircolatorie e portatrici di pacemaker devono utilizzare questo cardiofrequenzimetro solo dopo aver consultato il proprio medico.

### (i) Uso previsto

- L'apparecchio è concepito unicamente per l'uso privato.
- Questo apparecchio può essere usato solo per lo scopo per cui è stato sviluppato e nel modo descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualunque altro uso non appropriato può costituire un pericolo. Il produttore non risponde di danni causati da un uso inappropriato o non conforme.
- Questo cardiofrequenzimetro è impermeabile all'acqua. (vedere il capitolo "Specifiche tecniche")
- Possono sorgere interferenze elettromagnetiche. (vedere il capitolo "Specifiche tecniche")

#### (i) Pulizia e cura

Pulire accuratamente di tanto in tanto la fascia toracica, la cintura

elastica toracica e il cardiofrequenzimetro con una soluzione di acqua saponata. Risciacquare quindi tutti gli elementi con acqua limpida. Asciugarli accuratamente con un panno morbido. La cintura elastica toracica può essere lavata in lavatrice a 30 °C senza aggiunta di ammorbidenti. La cintura toracica non è adatta per l'asciugabiancheria!

Conservare la fascia toracica in un luogo pulito e asciutto. La sporcizia pregiudica l'elasticità ed il funzionamento del trasmettitore. Il sudore e l'umidità possono provocare l'attivazione permanente dell'elettrodo riducendo così la durata di servizio della batteria.

## (i) Riparazione, accessori e smaltimento

- Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese. In caso di dubbio non utilizzarlo e consultare il proprio rivenditore o contattare il servizio assistenza indicato.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal servizio assistenza di Beurer o da rivenditori autorizzati. Non tentare in nessun caso di riparare sé stessi l'apparecchio!
- Utilizzare l'apparecchio unicamente con gli accessori forniti in dotazione.
- Evitare il contatto con creme solari o prodotti simili poiché essi possono danneggiare la sovrastampa o le parti in plastica dell'apparecchiatura.
- Non esporre l'apparecchio ai raggi diretti del sole.
- Smaltire l'apparecchio conformemente alla direttiva sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Per domande specifiche su questo argomento rivolgersi all'ufficio comunale competente per lo smaltimento ecologico.



#### INFORMAZIONI GENERALI SULL'ALLENAMENTO

Questo cardiofrequenzimetro serve per rilevare il battito cardiaco umano. Le diverse possibilità di impostazione consentono di ottimizzare il proprio programma di allenamento e di monitorare il battito cardiaco. Sorvegliare il battito cardiaco durante l'allenamento per proteggere il proprio cuore da sollecitazioni eccessive ed ottenere un risultato ottimale dall'allenamento. La tabella contiene dati indicativi sulla scelta della zona di allenamento personale. La frequenza cardiaca massima diminuisce con l'età. Per questa ragione i dati sulla frequenza cardiaca rilevati durante l'allenamento devono essere sempre riferiti alla frequenza cardiaca massima. Per la determinazione della frequenza cardiaca massima si può usare la seguente formula empirica:

**220 - età = frequenza cardiaca massima**Il seguente esempio è valido per una persona di 40 anni: 220–40 = 180

	Zona salutare per il cuore	Zona di bru- ciatura dei grassi	Zona di fit- ness	Zona di co- stanza allo sforzo	Allenamento anaerobico
Percentuale di frequenza cardiaca massima	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%
Effetto	Rafforzamento del sistema cardiocircolato- rio	Il corpo brucia percentualmen- te la maggior parte di calorie dal grasso. Allena il siste- ma cardiocirco- latorio, migliora il filness.	Migliora la respirazione e la circolazione. Ottimale per incrementare la resistenza di base.	Migliora la resistenza alla velocità e incrementa la velocità di base.	Sovraccarica in modo mirato la muscolatura. Rischio elevato di lesioni per sportivi da tempo libero in presenza di malattie: pericolo per il cuore
Adatto per chi?	Ideale per principianti.	Controllo e riduzione del peso	Sportivi dilet- tanti	Sportivi dilet- tanti ambizio- nati, atleti	Solo per atleti
Allenamento	Allenamento rigenerativo		Allenamento di fitness	Allenamento per resistenza agli sforzi	Allenamento per zona sviluppo

Per l'impostazione personalizzata della zona di allenamento, consultare la sezione "Impostazione della zona di allenamento" nel capitolo "Impostazioni di base". Consultare il capitolo "Test di fitness" per apprendere come il cardiofrequenzimetro imposta automaticamente i limiti individuali della zona di allenamento sulla base del test di fitness.

#### Valutazione dell'allenamento

L'interfaccia per PC del cardiofrequenzimetro da polso (pin 3 sul retro del cardiofrequenzimetro) consente di trasmettere ad un PC i propri dati personali di allenamento e quindi di valutarli. Il set di accessori necessario per questa operazione, composto di un CD con il software per PC **EasyFit** e di un cavo di trasmissione, è disponibile nei negozi specializzati contrassegnato con il numero d'ordine 671.10.

Il software per PC **EasyFit** controlla il trasferimento dei dati dal cardiofrequenzimetro e offre vari modi di valutazione. Inoltre **EasyFit** dispone di calendari e funzioni gestionali di grande utilità che coadiuvano l'allenamento ottimale anche nel corso di lunghi periodi. Il software consente inoltre di controllare e monitorare la gestione del proprio peso.

#### **FUNZIONI DEL CARDIOFREQUENZIMETRO**

## Funzioni per la frequenza cardiaca

- Misurazione della frequenza cardiaca con precisione ECG
- Trasmissione: analogica
- Impostazione personalizzata della zona di allenamento
- Allarme acustico e ottico nonché cambiamento del colore del diodo luminoso quando si esce dalla zona di allenamento
- Frequenza cardiaca media (Average)
- Frequenza cardiaca massima di allenamento
- Consumo calorico in Kcal (jogging di base)
- Grassi bruciati in g/oz

#### Impostazioni

- Sesso, Peso, Età
- Unità di misura del peso kg/lb
- Statura
- Unità di misura della statura cm/pollici
- Frequenza cardiaca massima

#### Funzioni temporali

- Ora
- Calendario (fino al 2099) e giorno della settimana
- Data
- Allarme / Sveglia
- Cronometro
- 50 tempi sul giro di 10 ore ciascuno, richiamo complessivo o individuale. Indicazione del tempo sul giro e della frequenza cardiaca media

#### Test di fitness

- Test di fitness con interpretazione
- Consumo massimo di ossigeno (VO<sub>2</sub>max)
- Metabolismo basale (BMR)
- Metabolismo di attività (AMR)
- Frequenza cardiaca massima calcolata
- Identificazione automatica della zona di allenamento

## Trasmissione dei segnali e principi di misurazione degli apparecchi

#### Portata di ricezione del cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro riceve i segnali di battito cardiaco dal trasmettitore installato sulla fascia toracica entro una distanza di 70 centimetri.

#### Sensori della fascia toracica

La fascia toracica è composta di due parti: la fascia toracica vera e la cintura elastica di serraggio. Nella parte centrale interna della fascia toracica, che viene a contatto il corpo, sono posizionati due sensori rettangolari e nervati. Entrambi i sensori rilevano la frequenza cardiaca con precisione ECG e la trasmettono al cardiofrequenzimetro.

La fascia toracica non è compatibile con apparecchi analogici come ad es. gli ergometri.

#### **M**ESSA IN SERVIZIO

## Applicazione del cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro può essere indossato come un normale orologio da polso. Per installare il cardiofrequenzimetro sul manubrio della bicicletta, innestare l'apposito supporto in dotazione. Fissare il cardiofrequenzimetro sul supporto in modo che non possa spostarsi durante la corsa.

## Attivazione del cardiofrequenzimetro dalla modalità di trasporto

Durante il trasporto il display non mostra dati. Per disattivare la modalità di trasporto, premere il pulsante MENU e quindi il pulsante START/STOP.

## Attivazione del cardiofrequenzimetro dalla modalità risparmio energetico

Il cardiofrequenzimetro può essere attivato con un pulsante qualunque. Se non viene rilevato nessun segnale durante circa 5 minuti, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. In questa modalità viene visualizzata solo l'ora corrente. Premere un pulsante qualunque per riattivare l'orologio.

### Applicazione della fascia toracica

■ Fissare la fascia toracica alla cintura elastica di serraggio. Regolare la lunghezza della cintura in modo che la cintura non sia né troppo lenta né troppo stretta. Applicare la fascia attorno al torace con il logo sia rivolto verso l'esterno e appoggiato nella posizione corretta direttamente sullo sterno. Gli uomini dovrebbero applicare la fascia toracica direttamente sotto il muscolo pettorale e le donne direttamente sotto l'attaccatura del seno.



Poiché non è possibile realizzare immediatamente un contatto ottimale fra la pelle e i sensori della frequenza cardiaca, può essere necessario un certo tempo prima che la frequenza cardiaca possa essere misurata e visualizzata. Se necessario, modificare la posizione del trasmettitore per ottenere un contatto ottimale. La formazione di sudore sotto la fascia toracica crea normalmente un contatto sufficientemente buono. È però anche possibile inumidire i punti di contatto sulla parte interna della fascia toracica. A questo scopo sollevare leggermente la fascia toracica e inumidire leggermente entrambi i sensori con saliva, acqua o gel per ECG (acquistabile in farmacia). Il contatto fra pelle e fascia toracica non deve interrompersi nemmeno quando il torace compie movi-

menti di rilievo, ad es. quando si respira profondamente. Un petto peloso può disturbare o addirittura impedire il contatto.

Applicare la fascia toracica già qualche minuto prima della partenza per portarla alla temperatura corporea e ottenere un contatto ottimale.

#### USO GENERALE DEL CARDIOFREQUENZIMETRO

### Pulsanti del cardiofrequenzimetro



1 START/STOP Avvia e arresta funzioni, imposta valori. Tenuto premuto accelera l'immissione.

2 OPTIONSET Passaggio fra le funzioni all'interno di un menu e conferma delle impostazioni.

3 Passaggio fra i diversi menu.

多/※

4

Una breve pressione illumina il display per 5 secondi.

Una lunga pressione attiva/disattiva l'allarme acustico quando si esce dalla zona di allenamento prefissata.

## Display




- 1 Riga superiore
- 2 Riga media
- 3 Riga inferiore
- 4 Simboli
  - Sveglia attivata.
  - Ricezione della frequenza cardiaca.
  - Superamento del limite superiore prefissato della zona di allenamento.
  - ▼ Sotto il limite inferiore prefissato della zona di allenamento.
  - Allarme acustico attivato quando si esce dalla zona di allenamento. Il segnale sonoro quando si premono i tasti è attivato.
- 5 Diodo luminoso: lampeggiamento con la frequenza cardiaca. Cambiamento di colore da verde a rosso all'uscita della zona di allenamento.

Una spiegazione delle abbreviazioni è contenuta nell'elenco delle abbreviazioni alla fine del presente manuale di istruzioni per l'uso.

#### Menu

Per passare fra i menu premere il pulsante



## Modalità risparmio energetico

Se non viene rilevato nessun segnale durante circa 5 minuti, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. In questa modalità viene visualizzata solo l'ora corrente. Premere un pulsante qualunque per riattivare il cardiofrequenzimetro.



#### Indicazione principale

Ad ogni cambio di menu viene visualizzato in primo luogo il nome del menu e il cardiofrequenzimetro passa quindi automaticamente all'indicazione principale del menu attivo.

Da questa posizione si deve selezionare un sottomenu oppure avviare direttamente le funzioni.



#### Panoramica dei menu

Menu	Significato	Per la descrizione vedere il capitolo	
Time	Orario	"Impostazioni dell'orologio"	
Training	Training "Registrazione dell'allenamento"		
Result	Risultato	"Risultati"	
LAP Result	Risultato del giro	"Risultati dei giri"	
Setting	Impostazioni	"Impostazioni di base"	
FitTest	Test di fitness	"Test di fitness"	

#### **IMPOSTAZIONI DI BASE**

#### **Panoramica**

Nel menu Setting è possibile: 138 Immettere i propri dati personali (User). II cardiofrequenzimetro calcola da questi dati il Setting consumo calorico e i grassi bruciati durante l'allenamento! Impostare la zona di allenamento personale (Limits). Per le spiegazioni sull'impostazione delle zone di allenamento, consultare il capitolo "Informazioni generali sull'allenamento". Il cardiofrequenzimetro emette un allarme acustico e ottico quando si esce dalla zona di allenamento. ■ Cambiare le unità di misura (Units) per la statura ed il peso. Non appena si entra nel menu Setting, il cardio-138 frequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale. Appare User. User

### Immissione dei dati personali



START/STOP	Appare Gender.  START/STOP Selezionare M per gli uomini. Selezionare F per le donne.	Gender
OPTION/SET	Appare AGE.  Appare START/STOP Impostare la propria età (10-99).	- ) ### AGE
OPTION/SET	Appare MaxHR. Il cardiofrequenzimetro calcola automaticamente la frequenza cardiaca massima secondo la formula: 220 – età = MaxHR  Tener presente che il cardiofrequenzimetro calcola la MaxHR dopo ogni test di fitness e la imposta automaticamente.  START/STOP È possibile sovrascrivere il valore calcolato (65-239).	BPR BEXHR
OPTION/SET	Appare Weight.  START/STOP Immettere il proprio peso (20-227 kg o 44-499 libbre).	20 A9 Weisht
OPTION/SET	Appare Height.  START/STOP Impostare la propria statura (80-227 cm o 2'66"-7'6" feet).	IZO 'L'II Heisht
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione User.	

#### Impostazione della zona di allenamento

Per impostare i limiti superiore e inferiore della propria frequenza cardiaca, procedere come segue.

Tener presente che dopo ogni test di fitness vengono impostati automaticamente entrambi i limiti della zona di allenamento, e i vecchi dati vengono quindi sovrascritti. Il limite inferiore dell'impostazione automatica della zona di allenamento è il 65%, il limite superiore è l'85% della frequenza cardiaca massima.

MENU	Passare al menu Setting.	138
		User
OPTION/SET	Appare Limits.	
START/STOP	Appare On LED.  STARTISTOP Attiva (On) e disattiva (Off) alternativamente il lampeggiamento ed il colore del diodo luminoso.	Đặ LED
OPTION/SET	Appare Lo limit.  START/STOP Impostare il limite inferiore della propria zona di allenamento (40-238).	Lo limit
OPTION/SET	Appare Hi limit.  START/STOP Impostare il limite superiore (41-239).	150 Hi limit
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione Limits.	

## Impostazione delle unità di misura

MENU	Passare al menu Setting.	138
		User
OPTION/SET	Appare Limits.	
OPTION/SET	Appare Units.	
START/STOP	Appare kg/lb. L'unità di misura del peso lampeggia.  START/STOP Passare fra le unità di misura.	為 Ka/lb
OPTION/SET	Appare cm/inch. L'unità di misura per la statura lampeggia.  STARTISTOP Passare fra le unità di misura.	-E@ cm/inch
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione Units.	

#### **IMPOSTAZIONI DELL'OROLOGIO**

#### **Panoramica**

Nel menu Time è possibile:

impostare l'ora e la data.

impostare la sveglia.

Non appena si entra nel menu Time, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale che visualizza il giorno della settimana e la data. Nella figura accanto:

Fri 12.04 (venerdi, 12 aprile).

### Impostazione dell'ora e della data

MENU	Passare al menu Time.	12:004 Fri 12:04
START/STOP 5 sec	Viene visualizzato brevemente Set Time. Appare Hour. L'impostazione per le ore lampeggia.  START/STOP Impostare l'ora (0-24).	-) <b>43</b> 3 <b>Hour</b>
OPTION/SET	Appare Minute. L'impostazione per i minuti lampeggia.  START/STOP Impostare i minuti (0-59).	IZÚÓ Minute

OPTION/SET	Appare Year. L'impostazione per l'anno lampeggia.  START/STOP Impostare l'anno. Il calendario arriva fino all'anno 2020.	2005 Year
OPTION/SET	Appare Month. L'impostazione per il mese lampeggia.  START/STOP Impostare il mese (1-12).	Mon
OPTION/SET	Appare Day. L'impostazione per il giorno lampeggia.  START/STOP Impostare il giorno (1-31).	Ö () Day
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

## Impostazione della sveglia

La sveglia può essere disattivata premendo un pulsante qualunque. Il giorno successivo la sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora.

MENU	Passare al menu Time.	120049 Fri 12:04
OPTION/SET	Appare Alarm.	

START/STOP 5 sec	Viene visualizzato brevemente Set Alarm. Appare On Alarm.  START/STOP Disattiva (Off) e attiva (On) alternativamente la sveglia.	5EŁ Alarm
OPTION/SET]	Appare Hour. L'impostazione per le ore lampeggia.  START/STOP Impostare l'ora.	-) #30 Hour
OPTION/SET	Appare Minute. L'impostazione per i minuti lampeggia.  START/STOP Impostare i minuti.	### Minute
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

#### REGISTRAZIONE DELL'ALLENAMENTO

#### **Panoramica**

Nel menu Training è possibile:

- Cronometrare i propri tempi e registrare quindi l'allenamento.
- Registrazione di singoli giri.
- Terminare e salvare la registrazione.
- Cancellare tutte le registrazioni.
- Valutare i messaggi della memoria.



Non appena si entra nel menu Training, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale. Questa visualizza nella riga centrale il tempo di allenamento già registrato (dopo Reset: 00:00:00) e nella riga inferiore Start.



#### Informazioni importanti sulle registrazioni

- Il cardiofrequenzimetro inizia la registrazione dei dati di allenamento immediatamente dopo l'avvio della registrazione. Il cardiofrequenzimetro registra permanentemente i dati di allenamento finché questi non vengono salvati o cancellati. Ciò è valido anche quando si inizia un nuovo allenamento il giorno successivo. Il tempo progressivo consente anche di interrompere l'allenamento in qualsiasi momento.
- Il cardiofrequenzimetro dispone di una memoria. Il tempo massimo di registrazione è di 24 ore e dipende dal numero di giri percorsi. Ogni allenamento può essere composto da un massimo di 50 giri. Il cardiofrequenzimetro segnala quando la memoria è quasi piena. Al più tardi a questo punto si consiglia di trasmettere le registrazioni al PC 3 di svuotare quindi la memoria del cardiofrequenzimetro. In alternativa è anche possibile cancellare tutte le registrazioni. Se si desidera cancellarle, consultare la sezione "Cancellare tutte le registrazioni" in questo capitolo.
- È possibile visualizzare i propri dati di allenamento. Nel menu Result si può richiamare l'ultima registrazione cronometrata. Nel menu Lap Result sono indicati i giri di quella registrazione.
- Una volta trasmesse le registrazioni all'EasyFit, è possibile visualizzarle e analizzarle in quel software. La memoria si cancella ad ogni trasmissione riuscita al PC. Per le spiegazioni sulla trasmissione al PC, consultare il capitolo "Software EasyFit".

## Cronometraggio dei tempi impiegati

MENU	Passare al menu Training. Se è già stato cronometrato un tempo di esercizio fisico, la riga media indica il tempo di allenamento registrato.	138 <b>u</b> 00.00.ao Start
START/STOP	Avviare la registrazione. Appare Run. Se si passa in altro menu durante la registrazione, il tempo continua a scorrere in background.	138 <b>.</b> 0000a : Run
START/STOP	Arrestare la registrazione. Appare Stop. È possibile interrompere e riprendere la registrazione in qualunque momento premendo il pulsante STARTISTOP.	138 <b></b> 10100.03 Stop

## Registrazione dei giri

Durante la registrazione dell'allenamento complessivo è possibile registrare anche i singoli giri. Il tempo continua sempre a scorrere anche durante la registrazione dei giri.

	Ci troviamo nel menu Training e l'al- lenamento è in corso di registrazione. Appare Run.	138 5 0000a r Run
OPTION/SET	Cronometrare un nuovo giro. Il display visualizza per 5 secondi il tempo ed il numero dell'ultimo giro misurato, ad esempio Lap 1.	138 U 100009 Lar 1

	L'indicazione passa automaticamente di nuovo a Run e visualizza il numero del giro corrente, ad esempio Run 2.	138 <b>.</b> 0000 r Run 2
OPTION/SET	Registrare altri giri di allenamento in caso di bisogno. È possibile registrare un totale di 50 giri.	138 <b>.</b> 00: 10:: Lap 2

## Terminare e salvare la registrazione

Tener presente che una volta terminata la registrazione ed eseguita la memorizzazione, i dati non possono più essere visualizzati nei menu Result e Lap Result.

	Ci troviamo nel menu Training. È appena terminata la registrazione di un allenamento. Appare Stop.	138 0000.03 Stop
START/STOP  5 sec	Salvare la registrazione. Appare Hold Save.	Ho Id Save
	Il display ritorna automaticamente all'indicazione principale. I dati memorizzati nel cardiofrequenzimetro sono pronti per essere trasmessi al PC.	138 <b>.</b> 0000aa Start

#### Cancellare tutte le registrazioni

Il cardiofrequenzimetro informa automaticamente l'utente quando la memoria è quasi piena. Prima di cancellare la memoria si consiglia di valutare la registrazione degli allenamenti o di trasmetterla al PC! La memoria del cardiofrequenzimetro si cancella automaticamente ad ogni trasmissione riuscita al PC. In alternativa è anche possibile cancellare la memoria manualmente come descritto qui di seguito.

La cancellazione automatica o manuale provoca l'eliminazione di tutte le registrazioni degli allenamenti e dei giri.

	I dati possono essere cancellati prima o dopo l'allenamento.	
	Ci troviamo nel menu Training. Appare Start.	
	Ci troviamo nel menu Training. È appena terminata la registrazione di un allenamento. Appare Stop.	
OPTION/SET	Cancellare tutte le registrazioni. Appare MEM Delete.	
5 sec	Appare MEM Delete.	MEM
		Delete
	Il display ritorna automaticamente all'indicazione principale.	138 🖨 000000 Start
		- Clair L

#### Valutare i messaggi della memoria

Il cardiofrequenzimetro informa automaticamente l'utente nel menu Training quando la memoria è quasi piena o quando quasi tutti i giri sono stati assegnati.

Messaggio	Significato
MEM LOM	Il cardiofrequenzimetro segnala MEM LOW nel menu Training quando la capacità disponibile della memoria è inferiore al 10% o quando sono disponibili meno di 10 giri.
138 w 138 w 138 m 138 m	Durante l'allenamento il cardiofrequenzimetro segnala ogni 5 secondi MEM x% Free quando la capacità disponibile della memoria è inferiore al 10%.  Nella figura a lato: MEM 8% Free (ancora 8% disponibile).
138 L LAP_ Rest 7	Durante l'allenamento il cardiofrequenzimetro segnala ogni 5 secondi LAP Rest x quando sono ancora disponibili meno di 10 giri (su un totale di 60 giri).  Nella figura a lato: LAP Rest 7 (ancora 7 giri disponibili).

Quando la memoria è piena, non è possibile iniziare un nuovo allenamento. Per la cancellazione manuale della memoria, consultare la sezione "Cancellare tutte le registrazioni" nel capitolo precedente. La memoria si cancella ad ogni trasmissione riuscita al PC. Per le relative spiegazioni, consultare il capitolo "Software EasyFit".

#### **RISULTATI**

#### **Panoramica**

Nel menu Result è possibile visualizzare i dati di allenamento dell'ultima registrazione cronometrata: frequenze cardiache media e massima, tempi di permanenza all'interno e all'esterno della zona di allenamento, nonché il consumo calorico e i grassi bruciati.

Non appena si entra nel menu Result, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale.

Questa indica bPM AVG.

#### Visualizzazione dei dati di allenamento

MENU	Passare al menu Result.	
	Appare <b>bPM AVG</b> (frequenza cardiaca media di allenamento).	128 6,971 <b>AVG</b>
OPTION/SET	Appare HRmax (frequenza cardiaca massima di allenamento).	180 699 HRmax

OPTION/SET	Appare In [min] (tempo di permanenza all'interno della zona di allenamento).	1 A 4 15 [min]
OPTION/SET]	Appare Lo [min] (tempo di permanenza al di sotto della zona di allenamento).	La
OPTION/SET	Appare Hi [min] (tempo di permanenza al di sopra della zona di allenamento).	# . 229 [min]
OPTION/SET	Appare [kcal] (il consumo calorico totale durante la registrazione dell'allenamento).  La base per l'indicazione del consumo calorico e dei grassi bruciati sono:	IZB (Kcal)
	<ul> <li>i dati personali (impostazioni di base)</li> <li>il tempo misurato durante l'alle- namento e la frequenza cardiaca.</li> </ul>	
OPTION/SET	Appare Fat[g] (grassi bruciati durante la registrazione totale dell'allenamento).	## Fat(s)
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

#### RISULTATI DEI GIRI

#### **Panoramica**

Il menu LAP Result consente di visualizzare il tempo e la frequenza cardiaca media. Queste indicazioni sono richiamabili tanto per l'ultima registrazione totale cronometrata dell'allenamento, quanto per ogni singolo giro.

:38 L AP Result

Non appena si entra nel menu LAP Result, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale. La riga superiore indica la frequenza cardiaca media, la riga centrale il tempo di allenamento già registrato.



### Visualizzazione dei risultati dei giri

MENU	Passare al menu LAP Result.	
OPTION/SET	AVG 1: Visualizzazione dei risultati del 1° giro. La riga superiore indica la frequenza cardiaca media, la riga centrale il tempo sul giro.	188 808 <b>1</b>
OPTION/SET	Ripremendo il pulsante si passa all'indicazione dei risultati del giro successivo. 50 giri al massimo.	82 00: 1050 AVG 50
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

#### **TEST DI FITNESS**

#### **Panoramica**

Nel menu FitTest è possibile:

- testare il proprio stato di fitness con una corsa di 1600 m (1 miglio).
- Far valutare il proprio stato di fitness: Indice di fitness (1-5), consumo massimo di ossigeno (VO₂max), metabolismo basale (BMR) e metabolismo di attività (AMR).
- Far determinare automaticamente i propri limiti personali superiore e inferiore della zona di allenamento e sovrascrivere contemporaneamente entrambi i limiti nel menu Setting. Vedere anche il capitolo "Impostazione della zona di allenamento".
- Far determinare automaticamente la frequenza cardiaca massima (MaxHR) e sovrascriverla nel menu Setting.

Il test di fitness non è adatto solo per atleti attivi ma anche per le persone meno allenate di tutte le età.

Dopo un secondo appare l'indicazione principale. La riga superiore indica il proprio indice di fitness:

- 0 = non sono stati ancora eseguiti test di fitness
- 1 = Poor (debole)

138

FitTest



- 2 = Fair (sufficiente)
- 3 = Average (mediocre)
- 4 = Good (buono)
- 5 = Elite (molto buono)

Nella riga centrale è indica la data dell'ultimo test di fitness. Se non sono stati ancora eseguiti test di fitness, viene indicata la data corrente.

#### Esecuzione del test di fitness

Le unità di misura indicate "m" o "mile" provengono dalle impostazioni di base. Se si desidera cambiarle, consultare la sezione "Impostazione delle unità di misura" nel capitolo "Impostazioni di base".

MENU	Passare al menu FitTest.	0 to 10s
STARTISTOP	Appare l'indicazione continua Press-START to begin. Applicare la fascia toracica. Il battito cardiaco viene indicato sul display e l'utente ha cinque minuti a disposizione per riscaldarsi. Il cardiofrequenzimetro segnala la fine dei 5 minuti di fase di riscaldamento con un segnale acustico (pigolio). Se si desidera accorciare questa fase di riscaldamento, premere il pulsante STARTISTOP per passare all'indicazione successiva.	HEB PressST

	Marciare velocemente per esattamente 1600 m (1 miglio). A questo scopo selezionare un percorso piano di 1600 metri esatti. Si percorrono quindi idealmente quattro giri di stadio (4 volte 400 m =1600 m).	
	L'indicazione continua Press STOP after 1600 m ricorda di premere il pulsante STARTI/STOP al termine dei 1600 metri.	138 U 458 PressST
	Appare l'indicazione continua Test- Finished ed il tempo necessario viene visualizzato.	138 1023z ; TestFinis
START/STOP	Ritorno all'indicazione principale. Essa visualizza l'indice di fitness (1-5) con la valutazione e la data corrente.	

#### Visualizzazione dei dati di fitness

La visualizzazione dei dati di fitness è utile solo se è stato eseguito almeno un test di fitness. I valori di fitness visualizzati si riferiscono all'ultimo test.

MENU	Passare al menu FitTest. Vengono visualizzati l'indice di fitness (1-5) e la data dell'ultimo test di fitness. Se non sono stati ancora eseguiti test di fitness, viene visualizzato uno 0.	12.115.05 600d
------	---	-------------------

OPTION/SET	Appare VO <sub>2</sub> max. Il consumo massimo di ossigeno viene indicato in millilitri entro un minuto rispetto ad un kg di peso corporeo. Esso costituisce la base per la valutazione del test di fitness.	VOenes:
OPTION/SET	Appare BMR (Basal Metabolic Rate). Il metabolismo basale viene calcolato dai dati su età, sesso, statura e peso. Il BRM indica il fabbisogno in calorie necessario al corpo umano per mantenere le sue funzioni vitali, in stato di riposo.	15 73 BMR
OPTION/SET	Appare AMR (Active Metabolic Rate). Il fabbisogno di calorie di attività viene calcolato dal metabolismo basale e da un "supplemento di attività" in concordanza con il livello di fitness.	2348 AMR
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

#### SOFTWARE EASYFIT

Il set di accessori 671.10 disponibile sul mercato, e composto di un CD con il software per PC EasyFit e di un cavo di trasmissione, consente di analizzare in modo ottimale i dati di allenamento. Inoltre esso incorpora molte altre funzioni per gestire il peso e programmare l'allenamento.

- Funzioni calendario
- Trasmissione di tutte le registrazioni dell'allenamento
- Programmazione settimanale dell'allenamento per raggiungere il peso desiderato
- Diverse valutazioni e grafiche per il monitoraggio del progresso dell'allenamento

#### Installazione del software

Le istruzioni di installazione sono contenute nell'inserto cartaceo allegato al CD, e anche sotto forma di documento elettronico nel file "Install Readme" sul CD.



Seguire esattamente le istruzioni per l'installazione del software e rispettare la sequenza indicata.

## Requisiti del sistema

Nella nostra Homepage www.beurer.de troverete informazioni sulla versione aggiornata del software per PC EasyFit e sui requisiti necessari del sistema.

SPECIFICHE TECNICHE E BATTERIE			
Cardiofrequenzime- tro	impermeabile all'acqua fino ad una profondità di 30 m (adatto per il nuoto)		
	L'impermeabilità del cardiofrequenzimetro ai liquidi non può essere garantita per tuffi in acqua (elevati carichi da compressione) e azionamento dei tasti sotto la pioggia.		
Fascia toracica	impermeabile all'acqua (adatta per il nuoto)		
Frequenza di tra- smissione	5,3 KHz		
Batteria per cardio- frequenzimetro	Batteria per fascia toracica (raccomandazione: batterie SONY) Durata di servizio per circa 15 mesi utilizzando giornalmente il cardiofrequenzimetro per un'ora con indicazione della frequenza cardiaca. Altre funzioni supplementari attivate, come ad es. l'allarme acustico o l'indicazione LED, possono ridurre la durata di servizio della batteria fino a sette mese.  La batteria già inserita all'acquisto è destinata al funzionamento di prova e può esaurirsi entro un anno.		
Batteria per fascia toracica	Batteria per fascia toracica Durata di servizio: circa 28 mesi		

#### Sostituzione delle batterie

La batteria per il cardiofrequenzimetro può essere sostituita esclusivamente da un negozio specializzato (tutte le orologerie) oppure dai servizi assistenza indicati. In caso contrario non sono più validi i diritti di garanzia.

La batteria della fascia toracica può essere sostituita dall'utente. Il compartimento della batteria si trova nella parte interna. Per aprirlo utilizzare una moneta oppure la nuova batteria al litio da inserire. Il polo positivo della batteria inserita deve essere rivolta in alto. Chiudere accuratamente il compartimento della batteria.

Non gettare le batterie esauste nei rifiuti casalinghi. Smaltirle tramite un negozio specializzato di prodotti elettrici o presso i centri locali di ricupero dei materiali inquinanti. La legge lo impone. Avvertenza: queste indicazioni sono riportate sulle batterie contenenti sostanze tossiche. Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene mercurio.



#### Disfunzioni e interferenze

Nel cardiofrequenzimetro è incorporato un ricevitore per i segnali provenienti dalla fascia toracica. Durante l'uso può succedere che il cardiofrequenzimetro oltre ai segnali della fascia toracica ne riceva altri di provenienza esterna.

#### Come si possono riconoscere le disfunzioni?

Le disfunzioni sono riconoscibili dal fatto che vengono visualizzati valori non realistici. Se il proprio battito cardiaco normale è ad es. 130 bpm e improvvisamente vengono indicati 200 battiti è evidente che siamo in presenza di una disfunzione momentanea. I valori ritornano automaticamente ai livelli normali non appena ci si allontana dalla fonte di interferenza. Tener presente che i valori errati, cau-

sati da disfunzioni, vengono implementati nelle indicazioni dei risultati dell'allenamento e possono influenzare leggermente i valori totali.

#### Quali sono le cause tipiche di disfunzione?

In alcune situazioni, nella trasmissione di campo vicino, possono sorgere interferenze elettromagnetiche. Per evitare questo inconveniente, tenersi lontano dalle seguenti fonti.

- Pali ad alta tensione
- Passaggi attraverso barriere elettromagnetiche di sicurezza negli aeroporti
- Linee di contatto aereo (filobus, tram)
- Semafori, televisori, motori d'automobile, computer per biciclette
- Apparecchi di fitness
- Telefoni cellulari

## Interferenze da parte di altri apparecchi di misurazione della frequenza cardiaca

Il cardiofrequenzimetro come ricevitore può reagire a segnali di altri trasmettitori, ad es. altri cardiofrequenzimetri, entro una portata di un metro. In particolare, durante l'allenamento in gruppo si possono verificare misurazioni errate. Se ad es. si pratica il jogging assieme ad un'altra persona, può essere già d'aiuto indossare il cardiofrequenzimetro sul polso opposto oppure aumentare la distanza dal partner.

#### **ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI**

Abbreviazioni sul display in ordine alfabetico:

Abbreviazione	Italiano		
AGE	Età		
Alarm	Allarme		
AMR	Metabolismo di attività		
AVG	Frequenza cardiaca media di allenamento		
AVG-Run	Frequenza cardiaca media di allenamento		
BMR	Metabolismo basale		
BPM	Battiti cardiaci al minuto		
bPM AVG	Frequenza cardiaca media di allenamento in battiti al minuto		
bPM Hrmax	Frequenza cardiaca massima di allenamento in battiti al minuto		
cm/inch	centimetri/pollici		
Day	Giorno		
FitTest	Fitness Test		
f	femminile		
Fat[g]	Grasso in grammi		
Fri	Venerdì		
Gender	Sesso		
Height	Statura		
Hi	Tempo di permanenza sopra la zona di allenamento		
Hi limit	Limite superiore di allenamento		
Hold Save	Salvare (memorizzare) la registrazione		
Hour	Ora		
HR	Frequenza cardiaca		
HRmax	Frequenza cardiaca massima di allenamento		
In	Tempo di permanenza all'interno della zona di allenamento		
[Kcal]	Consumo calorico in Kcal		
kg	Chilogrammi		

Abbreviazione	Italiano		
kg/lb	Chilogrammi/Libbre		
lap	Giro		
LED	Diodo luminoso		
Limits	Limiti di allenamento		
Lo	Tempo di permanenza sotto la zona di allenamento		
Lo limit	Limite inferiore di allenamento		
m	maschile		
MaxHR	Frequenza cardiaca massima (formula: 220 - età)		
MEM	Memoria		
Minute	Minuti		
[min]	Minuti		
Mon	Lunedì		
Month	Mese		
Result	Risultato		
Run	Tempo di esercizio in corso di misurazione		
Sat	Sabato		
Setting	Impostazioni (Menu)		
SEt	Impostazione		
Start	Avvio		
Stop	Arresto		
Sun	Domenica		
Time	Orario (Menu)		
Thu	Giovedì		
Training	Allenamento (Menu)		
Tue	Martedì		
Units	Unità		
User	Utente		
VO₂max	Consumo massimo di ossigeno		
Wed	Mercoledì		
Weight	Peso		
Year	Anno		

INDICE			
Accessori 5 Allenamento 6 Avvertenze 4	Principi di misurazione degli apparecchi 9 Pulizia 4 Pulsanti 11		
В	R		
Batterie 36	Registrazione 21		
С	Registrazione dei giri 23		
Cancellare tutte le registrazioni 25 Cronometraggio dei tempi impiegati 23 Cronometro 23 Cura 4	Registrazione dell'allenamento 21 Result (Menu) 14 Riparazione 5 Risultati 27 Risultati dei giri 29		
D	S		
Diodo luminoso (LED) 12, 17 Disfunzioni e interferenze 36 Display 12	Setting (Menu) 14 Simboli 12 Smaltimento 5		
E	Software 22		
Elenco delle abbreviazioni 38 Esecuzione del test di fitness 31  F	Software EasyFit 7, 34 Specifiche tecniche 35 Stato di fornitura 3		
FitTest (Menu) 14	Sveglia 12		
1	Т		
Impostazione della data 19 Impostazione della sveglia 20 Impostazione della zona di	Terminare e salvare la registrazione 24 Test di fitness 30		
allenamento 17	Test di fitness 30		
Impostazione delle unità di misura 18	Time (Menu) 14		
Impostazione dell'ora e della data 19	Training (Menu) 14		
Impostazioni dell'orologio 19	Trasmissione dei segnali 9		
Impostazioni di base 15	U		
Indicazione principale 14	Uso previsto 4		
L	V		
LAP Result (Menu) 14	Valutare i messaggi della memoria		
M	26		
Menu 13 Messa in servizio 9 Modalità risparmio energetico 13	Visualizzazione dei dati di allenamento 27 Visualizzazione dei dati di fitness 32 Visualizzazione dei risultati dei giri		
Pacemaker 4	29		

# **beurer** Cardiofrequenzimetro



